



Temperatur Sensor - Temperature probe

- Anschluss am WP Wärmetauscher:
 Oben Wasser Eingang - Unten Wasser Ausgang
 Connection to the heat pump plate heat exchanger:
 ● Up water in - down water out